

### Guide de l'utilisateur *Mélanges frais*

Le livre de recettes *Mélanges frais* comporte plus de 200 recettes à préparer avec votre mélangeur SignatureSeries. Référez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer les cycles préprogrammés et vitesses adaptés à vos recettes :

#### Cycles préprogrammés



Pâtes Saucés Trempettes Vinaigrettes



Frappés aux fruits Barbotine Laits frappés



Crème glacée Yogourt glacé



Jus de fruits entiers



Soupes Sirops Fondues



Pulser



Arrêt



#### Commandes de vitesses manuelles

Les touches de commande à effleurement de votre mélangeur SignatureSeries™ vous permettent de contrôler les vitesses de mélange préprogrammées du bout des doigts. Pour vos *Mélanges frais* indiquant « Speed Up » (Accélérer) ou « Speed Down » (Ralentir), référez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer sur quelle touche appuyer.

Si votre mélangeur <i>Mélanges frais</i> recommande d'utiliser :	Pour le modèle SignatureSeries appuyez sur :
	— vitesse 1
vitesse 1	= vitesse 2
vitesse 2	= vitesse 2
vitesse 3	= vitesse 2
vitesse 4	≡ vitesse 3
vitesse 5	≡ vitesse 3
vitesse 6	≡ vitesse 4
vitesse 7	≡ vitesse 4
vitesse 8	≡ vitesse 5
vitesse 9	≡ vitesse 5

**Remarque :** Sur le modèle SignatureSeries, la touche « Vitesse 1 » peut être utilisée lors de l'ajout de nouveaux ingrédients pour avoir un meilleur contrôle de la texture ou tout simplement pour effectuer votre mélange à vitesse lente.